

KSP-300

Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 300

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Sonido profesional

La pequeña bocina BT Karaoke KSP-300 de Vorago es ideal para llevarla a todas tus fiestas y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón gracias a su sonido excepcional, con bajos profundos de gran alcance y agudos fuertes, claros y brillantes.



SONIDO

PROFESIONAL

| BOCINA BLUETOOTH
KARAOKE

Características Sobresalientes



Bluetooth



Alcance
10 m



Entrada
para guitarra



Batería integrada
recargable



1 Micrófono
inalámbricos



Super Bass



Lector de USB
y tarjetas SD



No lo sueltes. Apodérate de su micrófono inalámbrico y control remoto incluido en tu sistema de audio para interpretar tus canciones favoritas una y otra vez.

Que el ritmo no pare. Gracias a su conectividad BT empareja todos tus dispositivos para armar la fiesta en grande gracias a su micrófono inalámbrico.



Toda la música. Soporta tarjetas Micro SD y memorias USB para reproducir todas tus canciones.



Super bass. El increíble sonido que emite la bocina es sorprendente, así convertirás tus reuniones en una auténtica fiesta.



Sin complicaciones. Cuenta con una batería recargable de 1800 mAh que facilitan disfrutar de toda la música sin tener que conectarla a la corriente eléctrica y así puedas llevar tu bocina a donde quieras.





Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-300

Artículo: Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
 Conector: 3.5mm, USB, SD, BT y Microfono.
 Alcance: > 10m
 Versión: 2.1 EDR
 Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

Altavoces
 Potencia: 30W
 Rango de frecuencia: 40 Hz - 20 KHz
 Sensibilidad: ≥93 dB
 Impedancia: 4 Ω
 THD: ≤0.3%
 Diámetro bocina: 8 Pulgadas
 Dimensiones: 220 x 195 x 400 mm

Peso: 3 kg
 Q'ty/Carton: 1

- | | | | |
|----|-------------------------------|------|---|
| 1 | Auxiliar | 11 | Interruptor LED |
| 2 | Puerto USB y SD | 12 | Entrada de alimentación 9V |
| 3 | Ajuste de volumen | MODE | Botón para cambiar de modalidad (USB, SD,) |
| 4 | Ajuste de graves | ⏮ | Canción Anterior |
| 5 | Ajuste de agudos | ⏭ | Canción Siguiente |
| 6 | Prioridad al micrófono | 🔄 | Repetir |
| 7 | Interruptor Encender / Apagar | ▶ | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones. |
| 8 | Entrada micrófono | REC | Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 9 | Display | | |
| 10 | Ajuste volumen del micrófono | | |

