

HPB-300

Vorago®

BLUETOOTH HEADPHONES 300

Diadema Bluetooth

Vive la potencia bluetooth

Prepárate para llevar tu música al siguiente nivel con las diademas bluetooth HPB-300 de Vorago con sonidos precisos, bien balanceados y eliminación de ruido gracias a sus cómodas almohadillas para que te olvides de todo a tu alrededor.

VIVA LA

POTENCIA BLUETOOTH

HPB-300 | DIADEMA BLUETOOTH



Características Sobresalientes



Bluetooth



Batería de
larga duración



Manos Libres



Ligero



Super Bass



Plegables



Mejor sonido. Graves poderosos y agudos definidos son los que podrás disfrutar con las diademas bluetooth.

Ligeros y portátiles. Los audífonos son plegables para que puedas guardarlos fácilmente en tu mochila cuando no los utilices y así llevarlos a cualquier lugar.



Comodidad. Sus almohadillas se ajustan perfectamente a tus oídos bloqueando el ruido del exterior para largas sesiones de buena música.



Autonomía. Hasta 3.5 horas de música continua y 10 metros de alcance para disfrutar de toda tu música.



Controla lo que escuchas. Adelanta la pista, sube y baja el volumen con sus botones en tus audífonos fácilmente y con un solo toque.



Manos libres. Contesta tus llamadas entrantes presionando un solo botón en tus audífonos, incluso si estás escuchando música.



Gran sonido. Deja que la música te envuelva en todas direcciones con bajos profundos y altos más claros gracias a su sonido estéreo.

Yorago[®]



Especificaciones Técnicas

Modelo: HPB-300

Artículo:	Diadema Bluetooth
Rango de frecuencia:	20 Hz - 20 KHz
Sensibilidad:	105±3dB(at 1 KHz)
Impedancia:	32 Ω
Potencia:	40mW
THD:	< 1%
Conector:	3.5 mm/ Micro USB / BT / FM / TF
Diámetro de bocina:	40mm

Micrófono

Rango de frecuencia:	30 Hz - 16 kHz
Sensibilidad micrófono:	-58dB ±2dB
Compatibilidad:	Dispositivos bluetooth
Alcance / BT Wireless:	10m
Peso del Producto:	150g
Bateria:	Li-Polymer (3.7 V 250 mAh)
Tiempo de reproducción:	3.5 horas

Q'ty/Carton: 20

1. Cambia de modo entre MP3, Radio y Bluetooth.
2. Toque corto siguiente canción. Toque largo baja el volumen.
3. Seleccionador de modo. Reproduce / Pausa.
4. Toque corto retrocede canción. Toque largo sube el volumen.
5. Toque corto para encender y poner en modo parrear
6. Puerto para Micro SD
7. Indicador LED
8. Puerto de carga
9. Jack de 3.5 mm para uso alámbrico
10. Micrófono

