


ACTECK.

ADVANCED
SERIES



ENERGON LUMIMATE CI722

Cargador para escritorio


AC-937177

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Partes y contenido

1. Lámpara LED
2. Base cargador
3. Led indicador
4. Puerto USB C




Modo de uso



1. Conecta el extremo USB C al cargador.
2. Conecta el extremo USB del cable a un adaptador de corriente (5 V= a 12 V= 2 A Max) No incluido.
3. Coloca el dispositivo de forma vertical u horizontal sobre las zonas de carga dependiendo del positivo.
4. La carga comenzara inmediatamente.

Modo de iluminación

1. Toque el interruptor en la parte superior para encender la luz, la iluminación tiene 3 modos, luz cálida fuerte, luz fría, luz suave, y luego toque una vez para apagar. Cuando la luz está encendida, mantenga pulsado el interruptor de la luz, el brillo será gradualmente más brillante o más oscuro.



ESPECIFICACIONES

Modelo	AC-937177
Material	ABS
Uso	Interior
Dimensiones	150 x 75 x 460 mm
Peso	257 g
Alimentación	5 V = a 12 V = 2 A Max
Potencia de salida	15 W
Consumo de lámpara	0.2 W
Tipo de luz	LED
Puerto de Carga	Tipo C
Cable alimentador	USB -Tipo C

Instrucciones importantes de seguridad

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Asegúrate de que el celular que coloques sea compatible con tecnología de carga por inducción Qi.
- Asegúrate de que el celular colocado en el cargador no tenga imanes, carcasas metálicas, sujetadores, bolsas o algún elemento que pueda interferir con la carga.
- No manipule la base con fuerza excesiva; podría dañar las piezas plegables.
- Siempre utilice un paño seco y suave para limpiar la base.
- No coloques objetos pesados sobre la base.
- No uses ni almacenes la base en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- No abras el equipo ni intentes reparar ninguno de sus elementos.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.



Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | @ Acteckmx